GameSir Nova Lite 2 Manual

⚠ **Důležitá upozornění a informace**

Bezpečnostní varování a pokyny:

- ⚠ **Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo byl upravován**
- ⚠ **Nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů a zdravotnických zařízení**
- ⚠ **Chraňte před prachem, vlhkostí a přímým sluncem**
- ⚠ **Nevystavujte silným nárazům nebo mechanickému namáhání**
- ⚠ **Používejte pouze ve vnitřních prostorách a nabíjejte při teplotě 10-35°C**
- ⚠ **Nabíjejte minimálně jednou za 3 měsíce pro zachování funkčnosti baterie**
- ⚠ **Pro bezdrátové připojení použijte přiložený 2.4GHz dongle nebo Bluetooth či kabel**
- ⚠ **Dosah bezdrátového připojení až 10 m (může se lišit dle prostředí)**
- ⚠ **Demontáž a opravy smí provádět pouze autorizovaný servis**
- ⚠ **K čištění používejte pouze měkký suchý hadřík, nepoužívejte chemické čisticí prostředky**
- ♻ **Po skončení životnosti: baterii nechte odborně vyjmout a odevzdejte do sběru baterií, ovladač odevzdejte do elektroodpadu**
- ⚠ Obsahuje malé **části. Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc v případě spolknutí nebo vdechnutí.**
- ⚠ Nesahejte p**římo na konec USB kabelu, může se porouchat.**
- ⚠ Nepoužívejte pro jiné **účely, než k čemu je výrobek určený. Nejsme zodpovědni zuua nehody, či škody při používání k jiným účelům.**

OBSAH BALENÍ:

Ovladač ×1
Kabel Type-C 1,8 m ×1
Manuál ×1
Přijímač ×1
PP box ×1

NÁVOD K POUŽITÍ

Základní ovládání

Funkce	Ovládání
Zapnutí	Stiskněte tlačítko Home.
Vypnutí	Podržte tlačítko Home po dobu 5 sekund.
Pohotovostní režim	Ovladač se automaticky vypne, pokud během 10 minut v připojeném stavu nedojde k žádné činnosti.
Nízká kapacita baterie	Při poklesu pod 15 % začne indikátor Home blikat červeně.
Nabíjení	Ovladač lze nabíjet přes port Type-C nebo pomocí nabíjecí stanice (prodává se samostatně).
Při nabíjení vypnutého ovladače indikuje indikátor Home průběh nabíjení pulzujícím světelným efektem.	
Kontrola režimu	Podržte tlačítko M pro zobrazení aktuálního režimu ovladače.

Stav připojení

Stav	Indikátor Home	Popis
Připojení úspěšné	Trvale svítí	Zařízení je úspěšně připojeno.
Režim párování	Rychlé blikání	V tomto stavu lze ovladač vyhledat a připojit k novému zařízení.
Režim opětovného připojení	Pomalé blikání	Ovladač se automaticky připojí k naposledy úspěšně spárovanému zařízení.

Pro vynucený přechod do režimu párování podržte tlačítka **Home + Screenshot** po dobu 3 sekund.

Platformy a režimy

Bluetooth připojení

Platforma	Režim	Barva indikátoru	Způsob přepnutí
PC / Android / iOS	Bluetooth DS4	Modrá	Podržte po dobu 2 sekund
Switch / iOS	Bluetooth Switch	Červená	Podržte po dobu 2 sekund
Android	Bluetooth Android	Žlutá	Podržte po dobu 2 sekund

Platforma	Režim	Barva indikátoru	Způsob přepnutí
Android	Bluetooth G-Touch	Azurová	Podržte po dobu 2 sekund

Kabelové / přijímačové připojení

Platforma	Režim	Barva indikátoru	Způsob přepnutí
PC	Xbox	Zelená	Kabelové: připojte ovladač k zařízení přes kabel Type-C (není nutný další krok).
Přijímač: podržte po dobu 2 sekund.			
Ovladač standardně režim rozpozná automaticky. Podržením po dobu 2 sekund lze přepínat mezi režimy Xbox / Switch / DS4 v cyklu.			
Switch	Switch	Červená	—
Android	DS4	Modrá	—

Po úspěšném připojení lze aktuální režim ověřit podržením tlačítka M.

Podržte po dobu 2 vteřin pro přepínání mezi režimy.

Návod pro připojení k Windows

Bluetooth připojení

1. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat modře.
2. V seznamu Bluetooth zařízení na počítači vyhledejte „Wireless Controller“ a klikněte pro připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte na ovladači  *pro opětovný vstup do režimu párování.*

Připojení přes SWITCH

1. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat zeleně.
2. Vložte přijímač do portu USB-A v počítači a stiskněte tlačítko párování. Vyčkejte na připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte na ovladači  *a stiskněte tlačítko párování na přijímači pro opětovný vstup do režimu párování.*

Kabelové připojení
Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu Type-C.

Návod pro připojení ke Switch

1. V hlavním menu Switch přejděte na **Ovladače → Změnit úchop/pořadí**.
2. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat červeně, a vyčkejte na připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte  *na ovladači pro opětovný vstup do režimu párování.*

Návod pro připojení k Android

1. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat žlutě.
2. V seznamu Bluetooth zařízení vyhledejte „GameSir-Nova 2 Lite“ a klikněte pro připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte  *na ovladači pro opětovný vstup do režimu párování.*

Návod pro připojení v režimu G-Touch

1. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat azurově.
2. V seznamu Bluetooth zařízení vyhledejte „GameSir-Nova 2 Lite_G“ a klepněte pro připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte  *na ovladači pro opětovný vstup do režimu párování.*

Návod pro připojení k iOS

1. Podržte , dokud indikátor Home nezačne rychle blikat modře.
2. V seznamu Bluetooth zařízení vyhledejte „DUOSHOK4 Wireless Controller“ a klepněte pro připojení.
3. Trvale svítící indikátor Home znamená úspěšné připojení.

   Pokud se připojení nezdaří, podržte  *na ovladači pro opětovný vstup do režimu párování.*

Kalibrace

Páčky a spouště

Nastavte spouště na jejich plný chod. Podržte současně pro vstup do režimu kalibrace.
Během tohoto procesu bude indikátor Home pomalu blikat bíle.
V této fázi:

- Otočte oběma páčkami až do krajních poloh a proveďte 2–3 otočky.
- Plně stiskněte obě spouště 3×.
  Nakonec stiskněte tlačítko A pro ukončení. Indikátor Home se trvale rozsvítí, což značí úspěšné dokončení kalibrace.